

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „posiilgi“ vom 11. Oktober 2014 um 12:11

[Zitat von Humvee](#)

STG 77 Telefon PFSE

Codieren(Funktion 07)

xxx?xxx ..... das ? müsste "0" sein -->eine 6 einsetzen (=für "\*" Taste Lenkrad)

und min. 15min Busruhe

nun bin ich endlich mal dazu gekommen das zu codieren und es lässt sich nicht codieren...er nimmt die 6 an dieser Stelle nicht an...