

Batterie nach 2 Tagen leer

Beitrag von „Janni“ vom 15. Oktober 2014 um 10:03

Hallo Thomas,
was sollte ich dann mit Deiner Beschreibung anfangen? Hab ich es falsch verstanden?

dies meine ich:

Hallo,

für den ersten Schritt mit VCDS mal die Bus-Ruhe prüfen.

Zur Busruhe Prüfung rein ins Gateway (Adresse 19),

in die Messwertblöcke (Funktion 08), und dann Messwertblock 001 anwählen.

Dort wird nun der Status der einzelnen Datenbusse angezeigt, also Werte beobachten und Zündung aus sowie Schlüssel abziehen. Nach kurzer Zeit sollten nun alle Busse auf Busruhe/passiv umschalten oder eben nicht wenn was faul ist.

Dann kann man zumindest mal Verbraucher eingrenzen, welche auf dem nicht ruhenden Bus sind.