

Nachrüstung Gepäckraummanagement

Beitrag von „dannySLF“ vom 20. Oktober 2014 um 19:33

Eine Einbauanleitung halte ich für unnötig, weil der Aufwand in Minuten erledigt und ohne sonderliche Fachkenntnisse erfolgen kann.

Die Mär ... wie mir vom Volkswagenhändler erzählt ... es würde das Schienensystem nur mit jeweiligen Kofferraumboden passen ... stimmt nicht.

Wer also die vier Halte-Ösen gegen die Kofferraumschienen vom Gepäckraum Management tauschen möchte benötigt:

2 Schienen Teilenummer: 7P0 863 556 A + 7P0 863 555 A

4 Schrauben Teilenummer: N 909 316 02

Wer das Halteband bevorzugt .. Teilenummer: 4F9 860 378 H

Werkzeug:

1x TX30 für die 8 Schrauben der Halteösen

1x XZN8 für die 4 Schrauben der Schienen
(XZN steht für Innenvielzahn)

Der Wechsel ist einfach, zum einfacheren raus- und reinschrauben kann man die Fondsitzelehnen abklappen.

Einfach, simpel, wirkungsvoll

 found or type unknown