

# Plasti Dip

**Beitrag von „macko“ vom 31. Oktober 2014 um 11:31**

Servus Stefan,

zum Tausch des Chromeinsatzes muss die Frontschürze runter, sonst kommst Du nicht dran, die Klipse zu lösen.

Es gibt auch irgendwo einen Thread dazu mit Bildern, konnte den auf die schnelle aber leider net finden. Ich glaube da war auch die Teilenummer dabei gestanden.

Gruss  
Marco