

T1 R5 PDE´s selbst überholen / Reparieren?

Beitrag von „JJ_2805“ vom 16. Februar 2015 um 10:12

Hallo zusammen,

Könnt ihr mir bitte erklären, wie man mit VCDS die PDE´s korrekt ausliest und anhand von werten x bestimmt ob Sie def. sind oder nicht?

Kann man die PDE´S mit den Rep.- Sätzen aus dem Netz selbst Instandsetzen?

Hat dies schon jemand von euch gemacht?

würde mich über eine Antwort sehr freuen!