

Reifendrucksensoren in schwarz

Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2015 um 18:06

Servus Stephan,

das Prozedere sich notfalls auch beschleunigen: Nach ein paar hundert Metern Fahrt stoppen, Zündung aus, paar Sekunden warten und dann weiterfahren. Kurz danach werden die Sensoren (hoffentlich) erkannt und zugeordnet.

Grüße
Robert