

# **R5 TDI Thermostat, was beim Wechsel beachten?**

**Beitrag von „t-ray“ vom 8. März 2015 um 09:40**

Moinsen,

Den Thermostaten findest du vorne rechts am Motorblock direkt neben dem Abgaskrümmmer.

Wasser solltest du vorher schon etwas ablassen wenn nicht alles unkontrolliert auslaufen soll. Entweder einfach über den Schlauch am Thermostaten ablaufen lassen oder unten rechts am Kühler den Temperaturfühler zum Ablaufen ausbauen. Brauchst aber nicht komplett leer laufen lassen, da der Thermostat ja nicht ganz unten am Motorblock sitzt. Zum Befüllen einfach über den Schlauch vom Thermostaten vorm Aufstecken "vorbefüllen" soweit es geht. Den Rest dann einfach über den Ausgleichsbehälter auffüllen, Motor warmlaufen lassen und nachfüllen.