

# Was braucht euer V6 TDI vom neuen TII ?

**Beitrag von „coala“ vom 26. Mai 2015 um 20:53**

Servus Hannes,

ab dem Facelift haben die V6 TDI AdBlue nötig. Es gibt einen Hinweis im Display bei 2400 km Restreichweite. Füllt man nicht nach und lässt den Tank komplett leer werden, dann startet der Motor nicht mehr.

Grüße  
Robert