

# AdBlue bei Neuwagen voll?

Beitrag von „Franken“ vom 3. Juni 2015 um 18:30

[Zitat von boxster36](#)

10 Liter gekauft, und natürlich auch 10 Liter eingefüllt. (mindestens 5,7 l sollten eingefüllt werden, damit das System die Befüllung erkennt)

dann kannst du relaxen