

AdBlue bei Neuwagen voll?

Beitrag von „dandy07“ vom 8. Juni 2015 um 15:38

[Zitat von boxster36](#)

mindestens 5,7 l sollten eingefüllt werden, damit das System die Befüllung erkennt

Den günstigen VW-Schlauch habe ich schonmal. Den Kanister wollte ich vorsorglich an der nächsten Tanke mal besorgen.

Aber bedeutet dies, dass man das System durcheinander bringt, wenn man über den Schlauch und Kanister vorab mal ein paar wenige Literchen rein füllt?

Dann wäre adblue vor dem Urlaub auffüllen eher ungeschickt, wenn der Füllstand noch nicht vom System bemängelt wird - oder wie habe ich das zu verstehen?

Wie ist denn die adblue-Verfügbarkeit in anderen europäischen Ländern - gibt es dazu schon Erfahrungen?

VG

Daniel