

Die richtige Wahl der Bremsbeläge für den TI V6 TDI

Beitrag von „donadi“ vom 3. August 2015 um 12:36

Die Basis für alle Bremsentemen ist immer die PNR der Bremse. Das ist eine Nummer die du auf dem Aufkleber mit den Ausstattungscodes im Servicebuch und im Kofferraum findest. Sollte irgendwas mit "1LE", "1LC", "1KQ", ... sein

Hilfreich ist auch die Brembo Aftermarket Seite:

http://www.bremboaftermarket.com/De/Car_Disc_Ca...gue_Search.aspx