

Extrem schlechtes Fahrwerksverhalten

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. September 2015 um 13:40

[Zitat von Hans Dampf](#)

Ich geb dir auf der Stelle ein Bier aus, sobald du mir sagst wie man mit einem ABS Fahrzeug einen "Bremsplatten" zustande bringt. 🍺

Gruß

Nein Danke, Bier mag ich nicht!

Steig mal bei >200 km/h voll in die Eisen, dann kannst du Gummi riechen.
ABS bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Räder nicht blokieren.

Mußt du aber nicht, da du die Reifen eh ausschließt.

Vielleicht haben Sie aber auch von zu langer Standzeit einen Höhengschlag oder sich anderweitig verformt?

Es soll auch 2. oder 3. Wahl geben?

Glück Auf

Hannes