

Stromlos machen

Beitrag von „rebell“ vom 13. November 2015 um 19:57

Alles nicht nötig.

Laut Rettungskarte von VW heißt es zum T1:

Batterien abklemmen

1. Startbatterie abklemmen

- Teppich vor dem Fahrersitz entfernen
- Masseanschluss der Startbatterie im Boden vor dem Fahrersitz

lokalisieren

- Masseanschluss von der Karosserie trennen

Fahrzeug deaktivieren

2. Zusatzbatterie im Kofferraum lokalisieren

- Nach Möglichkeit Information einholen, ob Zusatzbatterie verbaut ist

- Ladeboden im Kofferraum anheben

- Reserverad entfernen

3. Zusatzbatterie am Masseanschluss (-) abklemmen

Ist dort auch alles mit Bildern dokumentiert, die PDF gibts wohl aber nur für alle VW Modelle...

http://www.volkswagen.de/content/medial...ter_11-2015.pdf