

# Alarm Sirene

**Beitrag von „mark1“ vom 7. Dezember 2015 um 18:31**

Kleiner Tip:

vordere und hintere Batterie- Massekabel abklemmen, bevor Du die Ebox demontierst- da münden die dicken Plus-Kabel direkt von der Batterie...

Gruss

Mark