

Alarm Sirene

Beitrag von „mark1“ vom 7. Dezember 2015 um 18:31

Kleiner Tip:

vordere und hintere Batterie- Massekabel abklemmen, bevor Du die Ebox demontierst- da münden die dicken Plus-Kabel direkt von der Batterie...

Gruss

Mark