

Touareg r5 pde ausbauen und abdichten ???

Beitrag von „Topper Harley“ vom 10. Dezember 2015 um 09:50

Ventildeckel runter, Kipphebelwellen runter, PDEs mit dem Abzieher rausklopfen. Benötigtes Spezialwerkzeug ist ein Gleithammer (muss nicht der von VW sein), der Adapter um die Kurbelwelle zu drehen und eine Messuhr mit entsprechender Befestigung zum Einstellen der PDEs(muss auch nicht die von VW sein). Um die Dichtungen zu wechseln würde ich die Hülsen von VW kaufen, das geht ganz gut. Die Dehnschrauben für die Kipphebelwelle sollten auch neu. Außerdem braucht man die Ausrichthilfe von VW beim Einsetzen der PDEs. Klingt jetzt alles kompliziert, ist aber mit etwas Geduld und Zeit gut in der heimischen Garage machbar. Die Hülsen und den Gleithammer habe ich bei xxl-automotive.de gekauft...