

# Nebelscheinwerfer mit Tagfahrleuchte

Beitrag von „rebell“ vom 2. Februar 2016 um 20:25

So, die Scheinwerfer sind heute gekommen.  
Sie machen einen sehr soliden Eindruck, ganz schön schwer...

Hier mal ein paar Bilder:

[DSCI0036.JPG](#)

[DSCI0035.JPG](#)

[DSCI0034.JPG](#)

An den Scheinwerfern ist je ein 4-fach Stecker der mit einem kleinen Modul verbunden werden muss.

An dieses Modul wird dann der vom original NSW abgesteckte Stecker angesteckt.

Dann braucht man natürlich noch das Signal "Ablendlicht(Stendlicht) ein" und Zündungsplus. Dazu ist ein langes Kabel dabei, das von einem Modul zum anderen führt, und von dort zu den passenden Klemmen gelegt werden muss.

Nun meine Frage, Zündungsplus, kann ich das sicher von den Xenonscheinwerfern nehmen??

Ich habe das hier beim suchen schon mal gelesen, bin mir aber nicht sicher welche Klemme das wohl ist.

Im Stromlaufplan habe ich die Klemme T12r am Scheinwerfer gefunden, die kommt direkt von der Sicherung 54 im Halter B.

Ob das nun Zündungsplus ist, muss ich erst messen.

Alles weitere dann, wenn ich sie einbaue.