

original Abstand Radmitte - Kotflügel beim T1-R5 mit Stahlfederung

Beitrag von „Amel_B“ vom 13. Juli 2016 um 10:48

Hi,

fährt hier jemand zufällig einen R5 mit original Stahlfedern?

Bei mir ist leider ein Tieferlegungskit verbaut und ich spekuliere damit wieder originale Federn einzubauen.

Will versuchen, die Federn des V10 einzubauen um zu sehen, ob sich das in der Höhe auch auswirkt oder nur in der Härte des Fahrwerks. Dazu bräuchte ich aber die Abstände von der Radmitte zu den Kotflügeln bei originaler Stahlfederung.

Kann irgendjemand helfen?

Danke