

Zündungsplus Klemme 15 im Kofferraum finden - V10 TDI

Beitrag von „sound-around“ vom 5. August 2016 um 09:37

Hallo,

ich möchte PIN 10 bei der Anhängerkupplung belegen und benötige für das Trennrelais Klemme 15 (Zündungsplus).

Ich habe mich im Kofferraum schon tot gesucht, die 12 Volt Steckdosen liegen auf Klemme 30.

Hat jemand einen Tip, wo ich Klemme 15 finde oder abgreifen kann.

Gruss

Mike