

# **Zündungsplus Klemme 15 im Kofferraum finden - V10 TDI**

**Beitrag von „mark1“ vom 8. August 2016 um 21:45**

Alternativ kannst Du auch das Niveausteuerg r t J197 anzapfen:

- Sitzt direkt unter rechtem R cklicht
- Pin 3 auf Stecker T121 (sind eigentlich ein 81poliger und ein 40er Stecker, Pin3 sitzt auf dem 81er)
- Kabelfarbe schwarz
- landet auf Sicherung C48
- abgesichert mit 10 A

Gruss

Mark