

# TII Batterie über AHK Steckdose laden möglich?

**Beitrag von „mark1“ vom 27. Januar 2017 um 19:10**

Das geht ganz einfach:

- Plastikabdeckung am Kühler nach oben abziehen (ist nur gesteckt)
- Kabel zwischen Scheinwerfer und Kühler zum Grill "durchfummeln" - Spalte ist vorhanden

Anschließend

- Minuspol am Massekontakt des Notstartpols anklemmen - die Schraube von unten gegenhalten, das Halteblech ist dünn!
- Pluspol zum Notstart-Plus durchziehen und nach Lösen der roten Abdeckkappe mittels Ringöse in die Originalverschraubung mit einsetzen
- fliegende Sicherung nicht vergessen

Gruss

Mark