

RNS 2/Parrot und Mobiltelefonvorbereitung „Premium“

Beitrag von „Blaublume“ vom 19. Februar 2017 um 19:53

Das war es glaube ich 🙌

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,

wenn ich mich recht erinnere, gab es da ja etwas mit der BT-Freigabe beim Vorfacelift.

Entweder beim 😊 die BT-Freigabe freischalten lassen oder selber mit VCDS oder Jemand in deiner Nähe der eines hat.

Im Steuergerät 77 (Telefon)
unter Adaption

Channel 134
Wert 0 = over BT

Channel 133
auf aktiv

Channel 135
Pin = 1234, 0000, 1111 oder 4444

dann sollte das auch ohne der Ladeschale funktionieren.

Alles anzeigen