

RNS 2/Parrot und Mobiltelefonvorbereitung „Premium“

Beitrag von „higginsa1“ vom 9. März 2017 um 21:18

So habe mir endlich ein D besorgen können, bin ich zu naiv wenn ich glaube es sei Plug and Play? Einfach Beifahrersitz hoch, umstecken und gut ist?

- Evtl. umcodieren?
- was ist mit dem Antennenstecker, wird der auch umgesteckt?

Ich wollte das am Samstag ausprobieren, oder kann ich mir das Ausbauen des Sitzes sparen?