

Welcher Bremsenhersteller?

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 11. Juni 2017 um 20:34

Guten Abend,

Kein China Noname!

Ihr könnt jede Markenbremse innerhalb von Minuten schrotten indem ihr mit heißen bis sehr heißen Bremsen stehen bleibt und nicht mehr weiter fährt !

Die Scheiben kühlen bis auf die Fläche wo sie unter den Belägen sind schneller ab und dann hast einen Schlag!

Auf einen Stau zufahren und heftig abbremesen und dann stehenbleiben stellt genau eine solche Situation da.

So einfach ist das !

Die ATE Beläge mit Keramik sind auch nicht besser oder schlechter wie andere, sie stauben evt. etwas weniger!

Der Reibwert ist unwesentlich höher.....

Sg