

Schiebedach - Plastikteil am Windabweiser gebrochen. Dach nun nicht mehr verwendbar.

Beitrag von „undercover“ vom 6. Juli 2017 um 08:44

Hallo,

zuerst bin ich leider lange mit dem Schaden (Dach geschlossen) rum gefahren. Dann habe ich mir das Spezialwerkzeug gekauft (Haken) um den Windabweiser ausbauen zu können. Ich wollte mir dann eigentlich das Teil neu kaufen. Ich glaube es hätte so um die 150€ gekostet. Als ich das ganze dann ausgebaut angeschaut habe, und mir gedacht habe das auch das neue dort irgendwann brechen wird habe ich mich für eine "Reparatur" entschieden.

Ich habe zwei kleine Löcher in das Plastik vom Gelenk gebohrt, und dann zwei Schrauben in die Löcher heiß ein gedreht. Das hab ich so gemacht, das ich mit der Flamme des kleinen Brenners immer nur so viel Hitze auf die Schraube gegeben habe, das sie sich ganz leicht in die Bohrung einschrauben ließen. Nach Abkühlung habe ich dann die Köpfe ab getrennt, und die übrigen "Stümpfe" in den Windabweiser gesteckt. Hält prima, und ist IMHO stabiler als das original. Man sollte sich halt nur Schrauben suchen, die möglichst passend in das Rohr gehen, und diese möglichst tief in das Gelenk einschrauben.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.