

Bremsbeläge

Beitrag von „Todi“ vom 21. November 2017 um 14:17

Zitat von Nofretete

...stimmt es, dass man bei der Bestellung von Bremsklötzen vorher den Scheiben-Durchmesser messen muss?...

Hallo Silvia,

nein, das musst du nicht messen... obwohl es je nach Motorisierung unterschiedliche Scheibendurchmesser gibt. Das einzige, was der (dein?) Händler benötigt ist der so genannte PR-Code deiner Bremsanlage. Den Aufkleber mit den PR-Codes findest du im Serviceheft deines Fahrzeuges bzw. im Fahrzeug (Reserveradmulde???)

Über den PR-Code ist die Ausstattung deines Fahrzeuges "verschlüsselt" und darüber findet ein kompetenter Händler auch die passenden Ersatzteile - in deinem Fall die Bremsbeläge. Google mal "PR-Code" und du hast jede Menge Lesestoff dazu.

Mögliche PR-Codes für Touareg-Bremsen sind z.B. 1LC, 1LE, 1LJ, 1LW..... da du nicht angegeben hast, welchen Touareg du fährst (Baujahr, Motorisierung) ist eine weitere Eingrenzung hier nicht möglich.

Wenn du auf deinem Aufkleber suchst... erkennst du die Codes für die Bremse wie folgt... (gilt nach meinem Kenntnisstand für alle VAG-Fahrzeuge)

Bremse Vorderachse **1L**(A-Z) oder **1Z**(A-T)

Bremse Hinterachse **1K**(A-Z) oder **2E**(A-M)

Also sind für deine Bestellung von Bremsbelägen nur die mit **1L** oder **1Z** (vorne) bzw. **1K** oder **2E** (hinten) beginnenden Codes relevant. Die weiteren PR-Codes sind die Bezeichnungen für andere (Sonder-) Ausstattungen deines Fahrzeugs und für die Bestellung von Bremsenteilen nicht relevant.

Ganz ehrlich: wenn dein Teilehändler DAS nicht weiß, solltest du besser jemand anderen fragen - oder du stellst hier mal ein Foto von deinem PR-Code-Aufkleber rein (falls du magst), dann bekommst du die korrekten Bremsbeläge genannt 😊

Gruß

Todi