

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Todi“ vom 14. Dezember 2017 um 22:19

[Zitat von TRex1V6TDI](#)

und ohne FSE oder PFSE oder sonstige Handyvorbereitung.

Da kannst du leider in die Armlehne einbauen was du willst, wo keine FSE vorhanden ist kannst du auch keine mit dem genannten Adapter auf Blauzahn aufrüsten... dir bleibt nur die Nachrüstung einer kompletten FSE...

Gruß

Todi