

Boardnetzstrom komplett zusammengebrochen. Türgriffe Schuld?!

Beitrag von „mark1“ vom 26. Dezember 2017 um 23:04

Alles richtig: Man muss den kompletten Griff tauschen, bei 4 Griffen plus Lackierung ist man dann vierstellig- deshalb habe ich meine Sensoren abgeklemmt.

Bei mir ist es Sicherung SB6 15A (linke Seite Armaturenbrett).

Du kannst das Fahrzeug dann nicht mehr Starten, da ein totgelegtes Kessy die Wegfahrsperrung nicht mehr freigeben kann...

Gruss

Mark

P.S.: Die Spannungsanzeige im Armaturenbrett ist "beruhigt"- heisst sie zeigt falsche Werte an- immer direkt an den Notstartpolen messen (alternativ im Zigarettanzünder), da hast Du dann die korrekte Spannung der Fahrersitzbatterie

Schick mir mal eine PN mit Deiner Mailadresse, dann kann ich Dir die Sicherungsbelegung zuschicken