

OBD2 Schnittstelle ist tot, welche Kabelfarbe?

Beitrag von „mark1“ vom 29. Dezember 2017 um 15:12

Da brauchst Du doch jetzt nur ein Messgerät dranhalten:

Can High ca. 1 Volt

Can Low ca. 4 Volt

Masse: 0 Volt (0 Ohm = Durchgang auf Karosserie)

Plus: 12 Volt

K und L Leitung brauchst Du nicht...

Gruss

MArk

P.S.: Can H/L hat nur Signal bei Zündung an...