

Wählhebel der Automatik manchmal schwergängig

Beitrag von „macko“ vom 14. Januar 2018 um 20:13

Servus,

der Wagen wird wahrscheinlich abschüssig stehen und das Fahrzeuggewicht lastet auf dem Sperrzapfen der Automatik. Fahrzeug deshalb einfach in N abstellen, Parkbremse aktivieren, runter von der Bremse und dann auf P stellen. Das ATM ist dann lastfrei.

Gruss

Marco