

# Chrom - Trimmline

**Beitrag von „dschlei“ vom 16. Februar 2005 um 17:14**

Noch mals zur Erinnerung, bitte die Teile nur ankleben, wenn das Fahrzeug und die Teile mindestens 15 Grad C warm sind (sonst wird die Verklebung nicht einwandfrei). Und sauberkeit ist eine Zier (bezuglich der Fensterholmen) seeehhhrrr gut reinigen, mit Windex und Alkohol! Zuerst Windex, gut trocknen, und dann mit Alkohol (vergaellt, Rum zaehlt nicht - fuer die Nordlichter), Schutzfolie etwas entfernen, Oberkante gaaaannzzz leicht anlegen, ausrichten, rest der Schutzfolie nach unten abziehen und Teil andruecken. Mit weichem Tuch fest nachreiben um eventuelle Lufteschluesse aus zu druecken. Wenn's einmal Klebt belibt nur das brutale Absaegen, umstaendliches Reinigen und neuen Kleber bei den angegebenen Lieferanten kaufen.

Vile Spass, Glueck und Happy Klebing! 