

# **Android Box RNS 850 Toureg 2 Modell 2012**

**Beitrag von „mark30“ vom 27. August 2018 um 09:48**

Hallo liebe Toureg Gemeinde ich wollte am Wochenende bei mein Toureg eine Andeoidbox einbauen die ich bei AliExpress erworben habe aber hatte ein Problem bei der einbauanleitung soll Mann 2 Leitungen an den Daten Bus anhängen. ein Kabel auf orange/ schwarz ( Antriebs Bus high ) die andere Leitung auf orange/grün ( Komfort Bus high ) ???!!!

Hat das mal einer von euch eingebaut und kann mir dabei helfen bzw. weiß einer auf welchen Bus ich mich anhängen soll ???!

Hier ist der link dazu wo ich es erworben habe

<https://m.aliexpress.com/item/328081756...ith-cast-screen>