

Nebelscheinwerfer / Abbiegelicht T2 2012 ausbauen

Beitrag von „askill1990“ vom 19. Juli 2019 um 10:23

Hallo, es ist ganz einfach, ihr müsst die kleine blende außenrum vom Nebelscheinwerfer von der mitte des fahrzeugs nach außen aushebeln mit einem plastikspatel. Dauert ca 2 min. Anschließend einfach den nebelscheinwerfer mit der einen schraube vorne lösen. Vorher natürlich die birne in der serviceöffnung im radlauf rausdrehen (1/4 drehung und rausziehen). Und in umgekehrter reihenfolge wieder einbauen. Fertig. Insgesamt ca 5 min arbeit.