

FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!

Beitrag von „Cmoffroad“ vom 25. Januar 2020 um 19:43

Moin,

Bei meinem steht trotz aktivierter Codierung wie in Beitrag 1 weiterhin "Telefon einlegen" in der MFA und der Wagen schaltet auch sein Bluetooth nicht ein...

Hat dazu jemand eine Idee?

Grüße