

Apple CarPlay / Android Auto für das RNS 850 - erfolgreich eingebaut

Beitrag von „macko“ vom 26. März 2020 um 09:54

Servus Theko,

um die Möglichkeit den Can Bus hinterm Klimateil abzugreifen habe ich gewusst, aber hauptsächlich von der australischen Nachrüstung. Bei der hier verwendeten wurde beschrieben, den Can Bus unterm Teppich Beifahrerfußraum abzugreifen.

Ich habe mich dann aus folgenden Punkten gegen die Möglichkeit am Klimabedienteil entschieden:

- Ausbau Klimabedienteil könnte Kratzer an selbigem verursachen, Kabel dahinter vermutlich ziemlich kurz, so dass man schlecht dran kommt
- Teppich Fußraum relativ leicht zu erreichen
- A-Säulenverkleidung BF Fußraum muss sowieso geöffnet werden (Plus Minus Versorgung)
- nicht beschrieben, ob hinterm Klimabedienteil wirklich die Farbkombination des Can Bus vorliegt

Würde ich es nochmal installieren, würde ich wieder den BF Fußraum wählen.

Gruß

Marco