

# Schlüssel abziehen in Neutral

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 5. Juni 2020 um 15:28**

Hallo Palli

Also als erstes nimmst Du die Box aus dem Fach unter der Mittelarmlehne raus. Die ist nur gesteckt, den evtl. vorhandenen AUX- Anschluss kannst Du aus der Box rausklippsen und durch die Öffnung nach hinten ausfädeln. Dann kommen zwei Schrauben zum Vorschein, die müssen raus und der Rest ist nur noch geklippst bis zum Aschenbecher.

Viel Erfolg!

Gruss