

# Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „pe7e“ vom 22. Juni 2020 um 20:44

Hi,

so schwer ist das nun auch nicht...

Die rot markierte Abdeckung muss ab. Das geht indem du zunächst an der Stelle links (linker Pfeil) die Abdeckung in deine Richtungs ziehst. Und dann das ganze Teil nach links schiebst. Darunter siehst du dann einen Ablauf in der Ecke in der die Dämpfer zu sehen sind.

Kein Hexenwerk...

Gruß [Heck.jpg](#)