

# Telefon auf Bluetooth umstellen

**Beitrag von „IngoM“ vom 28. Dezember 2020 um 14:50**

Du kannst über das Telefonmenu im KI und den Lenkradtasten die Einstellungen der PFSE ändern/anpassen.

Du musst ja sowieso in das Telefonmenu um das I-Phone mit der PFSE zu koppeln/anzumelden usw.

Geh mal die einzelnen Menüpunkte durch, dann findest Du auch die Aktivierung für HFP (ist aber, soweit ich erinnere anders benannt)

Ich kann später bei mir mal schauen, dann mache ich ein Screenshot vom Menu.