

# Luftdrucktabellen TII

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. März 2021 um 06:32

[Zitat von kuehlschrank](#)

265/40 21 auf 9x21 ET50 empfehlen?

Bist du sicher, dass du 265/40R21 hast? Eigentlich sollten 275/40R21 montiert sein, deine Reifen sind vom Abrollumfang zu klein!