

# Apple CarPlay / Android Auto für das RNS 850 - erfolgreich eingebaut

Beitrag von „macko“ vom 26. Mai 2021 um 18:18

Hallo

[Marco](#)

Freilich müssen Sie alle Kabel anschließen, ist in der Anleitung von joyeauto und auch in meiner Anleitung beschrieben!! Wie soll es denn sonst ohne Strom funktionieren??

[Martin](#)

Die PosiTaps sind ja keine gewöhnlichen Stromdiebe, sondern die stellen die Verbindung schon sehr zuverlässig und vor allem schadfrei für das Kabel her. Die CAN Bus Leitung wollte ich ungern trennen. Und plus läuft über den Stromabnehmer am Sicherungskasten (Sicherungsdoppler).

Gruß

Marco