

# Apple CarPlay / Android Auto für das RNS 850 - erfolgreich eingebaut

Beitrag von „mmierisch88“ vom 26. Mai 2021 um 19:02

[Zitat von macko](#)

Hallo

[Marco](#)

Freilich müssen Sie alle Kabel anschließen, ist in der Anleitung von joyeauto und auch in meiner Anleitung beschrieben!! Wie soll es denn sonst ohne Strom funktionieren??

[Martin](#)

Die PosiTaps sind ja keine gewöhnlichen Stromdiebe, sondern die stellen die Verbindung schon sehr zuverlässig und vor allem schadfrei für das Kabel her. Die CAN Bus Leitung wollte ich ungern trennen. Und plus läuft über den Stromabnehmer am Sicherungskasten (Sicherungsdoppler).

Gruß

Marco

Alles anzeigen

Hallo Marco,

Es geht aber in ihrer Beschreibung nicht richtig hervor wo das rote Kabel mit der Beschriftung ACC drauf angeschlossen werden muss. GND ist klar das ist die Masse, blau weiß an den Quadlock Stecker, Gelb an den Sicherungskasten.

Gruß Marco