

# **Apple CarPlay / Android Auto für das RNS 850 - erfolgreich eingebaut**

**Beitrag von „Franks“ vom 27. Mai 2021 um 14:38**

ACC heißt in diesem Fall "ACCessory" und ist die englische Bezeichnung für „Klemme 15“, auch „Zündungsplus genannt. Also ein Kabel/Klemme, das/die erst ab halb gedrehtem Schlüssel aktiv geschaltet ist.

Gruss

frank