

# Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

**Beitrag von „IngoM“ vom 3. August 2021 um 22:43**

Hallo Bateman,

ist nicht schwer. Die Kabel kannst du unter die Verkleidung der Mittelkonsole neben dem Beifahrersitz verstauen.

Am Quadlockstecker (grüner Steckerteil) PIN 5 und 11. Am Stecker der PFSE PIN 4 und 5.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Gruß, Ingo