

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „IngoM“ vom 3. August 2021 um 22:43

Hallo Bateman,

ist nicht schwer. Die Kabel kannst du unter die Verkleidung der Mittelkonsole neben dem Beifahrersitz verstauen.

Am Quadlockstecker (grüner Steckerteil) PIN 5 und 11. Am Stecker der PFSE PIN 4 und 5.

[20200807_191639.jpg](#)[20200807_191704 HDR.jpg](#)

[20200807_200041.jpg](#)

Gruß, Ingo