

# Luftfahrwerk Niveau 0

**Beitrag von „pe7e“ vom 18. April 2022 um 21:38**

Hi,

Man kann etwas tricksen:

LFW in Offroad Modus, dann kann man über die Knöpfe im Kofferraum das Heck absenken. Die Front bleibt dabei oben im Offroad Modus, das Heck kann luftleer gemacht werden.

Richtiges Nivellieren ist das sicher nicht, manchmal reicht das aber.

Gruß Peter