

## **Latch (US Isofix) Niete fehlt leider.**

**Beitrag von „John Bronco“ vom 30. Juli 2022 um 13:22**

So, heute habe ich das Teilchen neu montiert.

Rücksitz ganz nach vorne ziehen und die Lehne umklappen, dann kann man mit etwas Gefummel den Sitzbezug inkl. so etwas wie einem Keder aus einer querverlaufenden Nut ziehen.

Jetzt kommt man ganz gut mit einer Hand in die Rücklehne vom Sitz, und kann das Gegenstück auf den vorher durchgesteckten Pin stecken, und fest zusammendrücken. Der Niet rastet sauber ineinander.

Alles in allem 20 Minuten Arbeit.

Danke und Grüße

John