

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „bollerwagen“ vom 8. Januar 2023 um 11:00

Moinsen, bin nicht ganz sicher, was Du meinst. Aber ich hatte in meiner Kiste (2009 mit RNS510) die alte BT FSE. Dann hab ich das neuere STG eingebaut und Bluetooth Streaming ging nur auf einer Seite.

Du brauchst dafür

2 x 000979009EA Pin für Stecker Radio (der grüne Block, T12I)

2 x 000979010 Pin für Stecker FSE

Bin mir nicht sicher, wie das ist wenn Du das bei vw kaufst, eventuell sind das bereits (jeweils) zwei. Ich hab meine aus einem alten Stecker ausgepinnt und die haben gepasst.

Radio T12I Pin 11 -> FSE Steuergerät Pin 4

Radio T12I Pin 5 -> FSE Steuergerät Pin 5