

Doppelter Boden Kofferraum eHybrid

Beitrag von „Rapsak“ vom 14. März 2024 um 16:12

Moin, ja ich habe das gleich nach Übernahme erledigt.

Wenn die klappbare Bodenplatte entnommen ist (einfach nach hinten herausziehen, nachdem sie etwas angeboben wurde, muss erst das Formteil mit dem Reifenkit und den Werkzeugteilen entnommen werden, dann geht "der Subwoofer" Freihalter heraus.

Dann Bordwerkzeug wieder hineinstellen und Platte einschieben.

Platz reicht für Ladekabel etc.

Beste Grüße

kaspar