

Scheinwerfer einbauen linke seite

Beitrag von „joha“ vom 23. August 2024 um 16:39

Nach Wechsel der Lampen und wieder Einbau des Scheinwerfers rastet der Stecker nicht in die Aufnahme ein. Mit seitlichem Druck leuchten die Lampen kurz auf.

Weder Stecker noch Aufnahme am Lampengehäuse lassen eine Korrektur (Distanzverkürzung) zu. Weiter in die Aufnahme des Scheinwerfers schieben, geht nicht, da der Scheinwerfer ganz am Ende.

Was tun?

Oberen Teil des Kotflügels abbauen, damit man von hinten an den Stecker kommt?

Danke für Anregungen.