

Fahrradträger

Beitrag von „Van den bosch“ vom 6. April 2005 um 15:35

Zitat von Rocky Mountain

Danke für den Tip Willy. Ich bin sowieso nicht ganz daraus schlau geworden, was man mit dieser 6 Kantschraube justieren soll. In der Bedienungsanleitung steht nur etwas vom Lösen dieser Schraube, verdrehen der Scheibe, dann prüfen ob die Justierung paßt und ggf. den Vorgang mehrfach wiederholen. Werde ich wohl erst ausprobieren müssen, was damit gemeint ist.

Grüsse Bernd

Hallo Bernd,

Mit diese 6 Kantschraube justiert mann mittels eine Scheibe den richtigen Feststelldruck des Kugelgehäuses auf der AHK. So wird den Druck, den mann auf den langen Spannhebel ausüben muss, richtig eingestellt. Es wird in der Montageanleitung gut beschrieben. Ich wollte nur darauf hinweisen das die Einstellschraube bei der Auslieferung möglichst **nicht** festgedreht ist. Das war bei mir der Fall. Weil damals meine 902 vom Anfang an richtig fest auf die AHK gepasst hat, hatte ich übersehen diese Schraube nachzuziehen. Die Schraube hat sich losgedreht und der Feststelldruck hat nachgelassen.

Gruss - Willy